




Voici les bornes standard qui doivent être présentes sur le site de production en fonction de la configuration du client.
Si le client opte pour la solution coffret ORES, les bornes standard sont intégrées au coffret.




Exemple : Si plusieurs "Principaux" ou "Back Up"



Fonction Découplage / Anti-retour
Schéma bornier standard Découplage / Anti-retour / Mesure
Courant Faible
SCHEMA CABLAGE BORNIER

ORES 	Dessiné par: J.R.
	Vérifié par: F.L. C.L.
	Révision : V1.06 Format: A2
	N° du plan: OPM-021-REF31
	Folio : 1/4 Date : 09/11/22



Fonction Découplage / Anti-retour
Exemple d'intégration du relais de découplage / Anti-retour
Courant Faible
SCHEMA CABLAGE BORNIER

Dessiné par: J.R.	
Vérifié par: F.L. C.L.	
Révision : V1.07	Format: A2
N° du plan: OPM-021-REF 35	
Folio : 2/4	Date : 02/11/22