



E-20 Vorbereitung des Raums für die Mittelspannungs / Niederspannungsstation

DER RAUM FÜR DIE STATION

Falls ein Raum für die Mittelspannungs-/Niederspannungsstation für ORES bereitzustellen ist, nimmt unser Unternehmen Kontakt mit dem Bauherrn auf, um ihm die besonderen Bestimmungen und Auflagen mitzuteilen, die bei der Ausarbeitung der Pläne für diesen Raum zu beachten sind.

Die technischen Vorschriften für den Anschluss an das Mittelspannungsverteilternetz müssen die Auflagen des Synergrid-Dokuments C2/112 und der technischen Zusatzvorschrift OPM-080-ST09 erfüllen, die beide auf unserer Website <https://www.ores.be/privat-und-gewerbekunden/technische-regelung> zur Verfügung stehen.

Die Bestimmungen für die Planung des Raumes im Hinblick auf die Installation der Transformatorenstation sind in einem Lastenheft enthalten, das ORES dem Bauherrn zur Verfügung stellt. Das verwendete Hochspannungs-Schaltmaterial muss in der Liste des Synergrid-Dokuments C2/117 des zugelassenen Materials aufgeführt sein. Im Falle eines vorgefertigten Gebäudes muss es in der Liste des Synergrid-Dokuments C2/15 der zugelassenen Gebäude aufgeführt sein.